



Нажмите и удерживайте несколько секунд для блокировки

Нажмите и удерживайте несколько секунд для входа

/ разблокировки кнопок

в режим установщика











Настройки температуры

Чтобы изменить настройки заданной температуры, нажмите — или — а потом подтвердите кнопкой — 6.



Внимание: Если терморегулятор работает в АВТО режиме, тогда временно заданная температура будет удерживаться до начала следующей программы. В Ручном режиме а также в режиме Защиты от замерзания температура изменяется до того врмени пока Вы не измените программы (постоянное изменение температуры).

Сброс до заводских настроек

Если Вы ошиблись или хотите изменить системные параметры, или хотите вернуться к заводским настройкам, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Важно: После выполнения этих действий вы потеряете все свои настройки

